




ТЕРМОПРЕСС ТАРЕЛОЧНЫЙ (2 В 1) ДЛЯ ТАРЕЛОК «8» и «10»

www.rdmkit.ru

Размер нагревательного
элемента «8» Ø12,6 см.

Размер нагревательного
элемента «10» Ø15,2 см.



ТЕРМОПРЕСС ТАРЕЛОЧНЫЙ (2 В 1) ДЛЯ ТАРЕЛОК «8» и «10»



**Тарелочный нагревательный элемент для тарелок «8»
имеет диаметр 12,6 см.**

**Тарелочный нагревательный элемент для тарелок «10»
имеет диаметр 15,2 см.**



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Одно из основных условий безопасной работы с термопрессом является заземление оборудования. Это позволит обеспечить электробезопасность персоналу, работающему с устройством, подключенным в сеть переменного тока с напряжением 220 В.

При включенном питании, запрещено прикасаться к нагревательным элементам пресса, т. к. существует риск серьезных ожогов.

Для извлечения готового изделия из термопресса всегда используйте термостойкие перчатки.

Для смены нагревательного элемента необходимо выключить термопресс и дождаться полного остывания заменяемого элемента.

При подключении нагревательных элементов, категорически запрещается с силой вставлять их штекеры — это может привести к выходу из строя термопресса.

Перед тем как приступить к работе с устройством, необходимо удостовериться в целостности изоляции всех шнуров. При повреждении изоляции шнура питания следует немедленно прекратить использование термопресса. Возобновить работу можно только после замены поврежденного шнура на аналогичный.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ (контроллер GY-06)



- Подключите шнур питания в электрическую сеть.
- Включите выключатель питания блока управления.
- На дисплее появятся последние заданные настройки температуры, времени.
- Цифрами белого цвета показаны текущие значения температуры (слева) и времени (справа).
- Цифрами зеленого цвета показаны заданные параметры температуры (слева) и времени (справа).



- Нажмите кнопку «OK».
- В нижней левой части дисплея начнет мигать значок «°C» или «°F».
- °C — градусы в Цельсиях.
- °F — градусы в Фаренгейтах.
- Кнопками вверх и вниз выберите желаемое отображение градусов.



- После выбора отображения градусов нажмите кнопку «OK».
- На дисплее начнет мигать последняя заданная температура.
- Кнопками вверх и вниз установите требуемую температуру (зависит от материала).
- Рекомендуемый диапазон температур 120 — 200°C**

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ (контроллер GY-06)



- После установки температуры нажмите кнопку «OK».
- На дисплее начнет мигать последнее заданное время таймера (В СЕКУНДАХ).
- Кнопками вверх и вниз установите необходимое время таймера (зависит от материала и температуры).




- После установки времени таймера нажмите кнопку «OK».
- Начнется нагрев плиты. На дисплее отобразятся заданные температура и время таймера (цифры зеленого цвета), а так же текущие температура и время таймера (цифры белого цвета).
- При опускании нагревательной плиты включится электромагнит, удерживающий плиту в закрытом состоянии, и таймер начнет отсчет.
- После окончания отсчета таймера прозвучит звуковой сигнал, отключится электромагнит, плита автоматически поднимется.
- В нижней правой части дисплея отображается количество циклов работы термопресса «COUNTER xxx». Чтобы сбросить счетчик циклов нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Reset».

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ (контроллер GY-04)



- Нажмите кнопку «OK».
- На дисплее появится «-C-» или «-F-».
- C** — градусы в Цельсиях.
- F** — градусы в Фаренгейтах.
- Кнопками вверх и вниз выберите желаемое отображение градусов.



- Подключите шнур питания к блоку управления и в электрическую сеть.
- Включите выключатель питания блока управления.
- На дисплее появится надпись «OFF».



- После выбора отображения градусов нажмите кнопку «OK». Включится индикатор «TEMP», означающий режим настройки температуры. На дисплее отобразится последняя заданная температура.
- Кнопками вверх и вниз установите требуемую температуру (зависит от материала).
- Рекомендуемый диапазон температур 120-200°C

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ (контроллер GY-04)



- После установки температуры нажмите кнопку «OK». Включится индикатор «TIME», означающий режим настройки времени таймера. На дисплее появится последнее заданное время таймера (В СЕКУНДАХ).
- Кнопками вверх и вниз установите необходимое время таймера (зависит от материала и температуры).



- После установки времени таймера нажмите кнопку «OK». На дисплее отобразится «LO», означающее нагрев (градусы начнут отображаться, когда температура нагревательного элемента поднимется выше 100°C).
- На ранних моделях — отобразится текущая температура нагревательного элемента.
- При закрытии/опускании нагревательного элемента начнет мигать индикатор «CD-L», означающий отсчет времени переноса.


ВНИМАНИЕ:
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ С ПРЕССОМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ И СЕТЕВОЙ ШНУР.

СМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВНИМАНИЕ: СМЕНУ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ!




1. Для смены нагревательного элемента необходимо отключить питание термопресса, отсоединить нагревательный элемент от блока управления, открутить 2 гайки (типа «барашек»).



2, 3. Меняем нагревательный элемент, опускаем рычаг (для удобства фиксации элемента), закручиваем гайки обратно, подключаем нагревательный элемент к соответствующему разъему на блоке управления.





4. В отличие от подобных термопрессов, регулировка силы прижима осуществляется нижней плитой («столом»). Т.е. верхний нагревательный элемент остается на месте, а нижнюю плиту можно опустить или поднять с помощью регулировочного винта, который зафиксирован непосредственно на самом «столе».

Тем самым уменьшить или увеличить силу прижима. Делается это вращением нижнего «стола».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип открытия термопресса:.....ручной.
Диаметр нагревательного элемента:..... для тарелок «10» 15,2 см,
..... для тарелок «8» 12,6 см.
Напряжение питания:..... ~220 В, 50 Гц.
Потребляемый ток:1,5 А.
Потребляемая мощность:нагревательный элемент 15,2 см 150 Вт (0,15 кВт).
.....нагревательный элемент 12,6 см 130 Вт (0,13 кВт).
Блок управления (модель):GY-04.
Диапазон таймера:0 — 999 секунд.
Температурный диапазон:.....0 — 225°C.
Размер в упаковке:600 X 600 X 300 мм.
Вес брутто:15 кг.



DM Термопресс
универсальный 6в1
Размер: 30x38 combo




DM Термопресс
Кружечный
Модель: 824
(2 насадки большая
и малая).



DM Термопресс
плоский STANDART
Размер: 40x60



DM Плоттер режущий
настольный A3
Модель: 365



DM 3D принтер
PrintBox 3D One



DM 3D вакуумный
термопресс
Модель: 3042 V2.0



DM Плоттер режущий
Модель: 871



DM Плоттер режущий
СТ1200H + напольная
стойка (лазерное
позиционирование).

